

Kurzanleitung Generator starten



Schalter auf "0"



Kabel angesteckt



Auspuff ins Freie,
Fenster offen



ev. Benzin nachfüllen

Ausgelaufenes Benzin
abwischen



Tankdeckel:
Lüftung "ON"



Hauptschalter auf "I"



Joker ein




Startseil ziehen => Startet



Joker aus



Ladeschalter auf "4"



Ladestrom > 40A? → Ladeschalter auf "3"

